

 **MONSTER™**

RGB+W

**Striscia Luminosa A Led Multicolore + Multicolore
E Telecomando**

Manuale Operativo

MODELLO MLB7-1027

V4.0 0623

Introduzione

Questa striscia LED multicolore/multi-bianco è facile da installare, facile da usare ed è ideale per aggiungere retroilluminazione ambientale dietro la TV o il monitor del computer per una fantastica esperienza cinematografica o di gioco

Caratteristiche

- Alimentato tramite USB da qualsiasi porta USB standard da 5V
- Supporto autoadesivo per una facile applicazione
- Modalità cambio colore e flash con regolazione della luminosità controllabile
- 44 colori RGB e 44 LED a luce bianca calda per un'illuminazione multicolore e multibianca
- La lunghezza di 2 m (6,5 piedi) si adatta a TV fino a 65" per creare una retroilluminazione ambientale
- Il telecomando funziona fino a 26 piedi di distanza
- Collega e usa

Cosa È Incluso

- Striscia luminosa a LED RGBW da 2m
- Telecomando IR con batteria (1 batteria da 3 V, CR2025*)
- Manuale dell'utente x1 pz

Istruzioni Di Sicurezza

Si prega di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. Se il danno è causato dal mancato rispetto del istruzioni, questa garanzia è nulla.

- Conservare queste istruzioni.
- Non far cadere, forare o smontare questo prodotto.
- Non esporre questo prodotto a gocce o schizzi di bevande o liquidi di qualsiasi tipo.
- Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta, che potrebbe causare danni.
- Non esporre questo prodotto a fiamme libere.
- Non utilizzare il prodotto in un forte campo magnetico.
- Usare un panno pulito e morbido per pulire. Non utilizzare detergenti/oli corrosivi per la pulizia.
- Non tentare di riparare il dispositivo o aprire l'unità poiché ciò invaliderà la garanzia.

Iniziare

- 1 Pulisci la superficie su cui intendi incollare la luce LED
- 2 Staccare l'inizio della protezione adesiva e incollare saldamente la luce LED sulla superficie di montaggio (fare attenzione a staccare solo la protezione e non l'adesivo)
- 3 Stacca la parte posteriore adesiva mentre monti la luce a LED, premendo e tenendo saldamente ogni sezione contro la superficie
- 4 Rimuovere la linguetta dal vano batterie del telecomando
- 5 Collega il cavo USB a un caricatore da parete USB o a un power bank (è necessario un adattatore da 1 A, non incluso)

Note Di Installazione:

- 1 Per ottenere i migliori risultati di montaggio, posizionare l'adesivo sulla superficie desiderata con UN SOLO tentativo. Riapplicare più volte non garantisce un montaggio sicuro sulla superficie.
- 2 Assicurati che la posizione desiderata sia abbastanza vicina a una fonte di alimentazione come la porta USB di una TV o una presa a muro con un adattatore USB da 1 A (non incluso)
- 3 Per prestazioni ottimali, posizionare il ricevitore IR in una posizione lontana dal ricevitore IR sul televisore per evitare interferenze dal segnale del telecomando del televisore
- 4 Per retroilluminare una TV o un monitor, seguire lo schema di montaggio di seguito:



MONSTER™



Manuale Operativo

MODELLO MLB7-1027

V4.0 0623

Les Contrôles, En Bref



IR Remote

①	ON/OFF	Accendere e spegnere il prodotto
②	MULTI-WHITE SELECTORS	Scegliere tra bianco freddo, morbido o caldo
③	MULTI-COLOR SELECTORS	Cambia il colore in base al tuo umore
④	FLASH	Modo di cambio colore flash
⑤	STROBE	Modalità di cambio colore stroboscopico
⑥	FADE	Modalità di cambio colore a dissolvenza
⑦	SMOOTH	Modalità di cambio colore uniforme
⑧	RESET	Ripristino delle impostazioni predefinite
⑨	DIMMER BUTTONS	Regolare la luminosità/intensità

Telecomando A Infrarossi Operazione

La batteria per il telecomando è già stata installata. Rimuovere ed eliminare la linguetta di plastica trasparente prima dell'uso.

- 1 Accendi la luce LED premendo il pulsante ON sul telecomando
- 2 Selezionare il colore desiderato o l'effetto desiderato premendo il pulsante corrispondente sul telecomando
- 3 Impostare la luminosità desiderata utilizzando i pulsanti per aumentare/diminuire l'intensità del colore
- 4 Premere il pulsante OFF per spegnere la luce LED

NOTA: per un funzionamento ottimale, puntare il telecomando IR verso il ricevitore IR all'inizio della striscia luminosa.

Sostituzione Della Batteria Del Telecomando:

- 1 Il vano batteria si trova sul lato stretto del telecomando, premere la linguetta di rilascio verso l'interno e rimuovere il vassoio
- 2 Rimuovere la batteria scarica e inserire una batteria da 3 V, tipo CR2025*, con il terminale positivo rivolto verso l'alto
- 3 Riposizionare il vano batteria nel telecomando in modo che si blocchi in posizione

* Il tipo di batteria elencato potrebbe differire leggermente da quello fornito. Quando si sostituisce la batteria, verificare la dimensione effettiva della batteria nel telecomando.

Service À La Clientèle



Garanzia limitata di un anno

Scansiona il codice QR per ottenere informazioni di garanzia



866-246-2008



customerservice@monsterilluminescence.com

**Nel caso in cui questo prodotto sia difettoso,
si prega di non restituire questo prodotto al
rivenditore.**

Avvertimento

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare la garanzia dell'utente o l'autorità di utilizzare l'apparecchiatura.

Specifiche

- Luce LED (USB): 5 V
- uscita: 2,5W
- lunghezza: 2m
- telecomando: 3V
(1 batteria da 3 V, tipo CR2025*)

* Il tipo di batteria indicato può differire leggermente dalla sumministra. Quando si sostituisce la batteria, si verifica il vero tamaño della batteria nel telecomando.

EN Need the Quick Start Guide in another language?

FR Besoin du guide de démarrage rapide dans une autre langue?

ES ¿Necesita la guía de comienzo rápido en otro idioma?

DE Benötigen Sie die schnellstartanleitung in einer anderen Sprache?

IT Serve la guida rapida in un'altra lingua?

RU Вам нужно Краткое руководство на другом языке?



scan for manuals

rechercher des guides d'utilisation

buscar los manuales

nach Handbüchern scannen

scansione dei manuali

сканирование для руководств

www.monsterilluminescence.com/manuals/

I prodotti e le specifiche mostrati possono variare leggermente da quelli forniti. Il logo M Monster è un marchio registrato di Monster, Inc. o delle sue filiali negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato su licenza. Tutti gli altri nomi di marchi sono marchi dei rispettivi proprietari. Né Jem Accessories, Inc. né Monster, Inc. sono affiliati ai rispettivi proprietari di marchi. Concesso in licenza e prodotto da Jem Accessories, Inc. Edison, NJ 08817. Prodotto in Cina.