

 **MONSTER®**

**INNEN/AUSSEN 5 m  
LED-LICHTSTREIFEN  
mit IR-Fernbedienung**

**Betriebshandbuch**

**MODELL MLB7-1037**

**V4.0 0523**

## Einführung

Diese 5 m LED-Lichtleiste für den Innen- und Außenbereich ist ideal zur Kantenbeleuchtung Ihres Decks oder Geländers oder zur Hervorhebung von Gärten und Gehwegen. Sie verleiht Ihnen das Aussehen einer professionellen Beleuchtung und verbessert gleichzeitig den Stil und die Sicherheit Ihrer Außenbereiche.

### Features

- 5 m Länge - perfekt für die Beleuchtung von Decks, Gehwegen, Gärten und mehr.
- Wasserdichtes LED-Lichtleisten-Design ist sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz in feuchter Umgebung sicher.
- Das 2,44 m lange Adapterkabel reicht leicht von der Steckdose bis zum gewünschten Standort.
- Mitgelieferte Montageclips und Schrauben für einfache Installation.
- Mehrfarben-/Mehrfarben-Weiß-Farbwechsel und Blitzmodi
- Fernbedienung funktioniert bis zu 7,92 m entfernt.

### Was enthalten ist

- 5 m Indoor/Outdoor Led-Leuchtband
- IR-Fernbedienung mit Batterie (1 x 3V-Batterie, CR2025\*)
- Montageklammern x10 (Schrauben x20)
- Benutzerhandbuch

## Sicherheitshinweise

Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht werden, ist diese Garantie ungültig.

**WARNUNG: Bei der Verwendung von Produkten zur Verwendung im Freien sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden:**

- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen, durchstechen Sie es nicht und zerlegen Sie es nicht.
- Diese LED-Lichtleiste ist für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet. Tauchen Sie den Streifen oder das Netzteil nicht in Wasser ein.
- Der Stecker an der Stromversorgungseinheit muss an eine GFCI-geschützte, kapuzenbündige Abdeckplattenbuchse mit der Aufschrift "Wet Location" angeschlossen werden, wenn sie im Freien verwendet wird.
- Dieses Produkt hat einen verpolungssicheren Stecker und passt nur in eine verpolungssichere Steckdose. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsfunktion zu umgehen. Verändern Sie den Stecker nicht.


- Verwenden Sie es nur mit einem Verlängerungskabel, das für den Einsatz im Freien geeignet ist. Verwenden Sie nur dreiadrige Verlängerungskabel für den Außenbereich, die über dreipolige Erdungsstecker und Erdungsbuchsen verfügen, die den Stecker des Geräts aufnehmen. Verwenden Sie nie mit einem Verlängerungskabel, wenn der Stecker nicht vollständig eingesteckt werden kann.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht offenen Flammen aus und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Feuer.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einem starken Magnetfeld.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, weiches Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Reinigungsmittel/Öle.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder das Gerät zu öffnen, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.

HINWEIS: Sie können an dieses Produkt keine zusätzlichen Lichtleisten anschließen.

HINWEIS: Falls gewünscht, können Sie den Lichtstreifen auf kürzere Längen schneiden, indem Sie an den dafür vorgesehenen Scherenmarkierungen schneiden. Allerdings, **WENN DAS PRODUKT GESCHNITTEN WURDE, IST ES NICHT MEHR WASSERDICHT.**

## Erste Schritte

- 1 Bestimmen Sie, wo Sie den LED-Lichtstreifen für den Innen-/Außenbereich installieren werden. Vergewissern Sie sich, dass der Standort nahe genug an einer Stromquelle liegt, damit das Kabel nicht zu einer Stolperfalle wird.
- 2 Montieren Sie den Lichtstreifen mit den mitgelieferten Montageclips und Schrauben an der gewünschten Stelle. Für beste Ergebnisse platzieren Sie etwa alle 0,51 m oder 5 Scherenmarkierungen einen Clip, um den gesamten Lichtstreifen gleichmäßig zu befestigen.



**HINWEIS:** Verschieben Sie einige Befestigungsklammern näher an die Ecken, um den Streifen besser um Kurven zu befestigen, verwenden Sie weniger auf geraden Flächen.

- 3 Schließen Sie das Netzteil nach der Installation an eine Steckdose an. (Im Freien muss es sich um eine GFCI-geschützte Steckdose handeln).
- 4 Entfernen Sie die Schutzlasche aus dem Batteriefach der Fernbedienung. Jetzt können Sie Ihr Produkt verwenden.



**TIPP:** Wenn das Netzteil von der Steckdose nicht bis zum Boden reicht, verwenden Sie den Schlüssellochaufhänger und eine Schraube oder einen Nagel, um es aufzuhängen.

# MONSTER®



## **Betriebshandbuch**

**MODELL MLB7-1037**

**V2.0 1020**

## Auf einen Blick



IR-Fernbedienung



IR-Empfänger  
(auf Adaptergehäuse)

①	ON/OFF	Schalten Sie das Produkt ein und aus
②	MULTI-WHITE SELECTORS	Wählen Sie zwischen kühlem, weichem oder warmem Weiß
③	MULTI-COLOR SELECTORS	Ändern Sie die Farbe entsprechend Ihrer Stimmung
④	FLASH	Blitz-Farbwechsel-Modus
⑤	STROBE	Strobe-Farbwechsel-Modus
⑥	FADE	Farbveränderungsmodus ausblenden
⑦	SMOOTH	Smooth-Farbwechsel-Modus
⑧	RESET	Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
⑨	DIMMER BUTTONS	Einstellen der Helligkeit/Intensität

## IR- Fernbedienung

Die Batterie für die Fernbedienung ist bereits eingelegt. Entfernen und entsorgen Sie die durchsichtige Kunststoffflasche vor dem Gebrauch.

- 1 Schalten Sie die LED-Leuchte ein, indem Sie die Taste ON auf der Fernbedienung drücken.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Farbe des gewünschten Effekts, indem Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drücken.
- 3 Stellen Sie die gewünschte Helligkeit mit den Tasten zur Erhöhung/Verringerung der Farbintensität ein.
- 4 Drücken Sie den OFF-Knopf, um das LED-Licht auszuschalten.

HINWEIS 1: Für eine optimale Bedienung richten Sie die IR-Fernbedienung auf den IR-Empfänger (in Richtung Netzteil).

HINWEIS 2: Sie können diesen Lichtstreifen mit einer Timer-Steckdose oder einem intelligenten Stecker verwenden, da er sich im zuletzt verwendeten Beleuchtungsmodus einschaltet.

### **Wechseln der Batterie der Fernbedienung:**

- 1 Das Batteriefach befindet sich an der Schmalseite der Fernbedienung.
- 2 Entfernen Sie die leere Batterie und legen Sie eine 3V-Batterie, Typ CR2025\*, mit dem positiven Pol nach oben ein.
- 3 Setzen Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung ein, so dass es einrastet.

\* Der aufgeführte Batterietyp kann geringfügig vom Lieferumfang abweichen. Überprüfen Sie beim Austauschen der Batterie bitte die tatsächliche Batteriegröße in der Fernbedienung.



# Kundendienst



## **1 Jahr eingeschränkte Gara**

Scannen Sie den QR-Code für  
Garantieinformationen



**866-246-2008**



**customerservice@monsterilluminescence.com**

**Für den Fall, dass dieses Produkt defekt wird,  
Bitte senden Sie dieses Produkt nicht an Ihren  
Händler zurück.**

## **Warnung**

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Garantie oder der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

## **FCC-Erklärung**

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

## **FCC-Erklärung zur Hochfrequenz-Exposition**

Das Gerät wurde evaluiert, um die allgemeinen HF-Expositionsanforderungen zu erfüllen. Das Gerät kann in stationärem oder mobilem Zustand verwendet werden. Der Mindestabstand beträgt 20 cm.

## Spezifikationen

- Länge des Lichtstreifens: 5 m
- Kabellänge:  
2,44 m zur Stromversorgung + 0,51 m zum Stecker
- Eingabe: 12V 0.42A
- Ausgabe: 12V 1A
- Fernbedienung: 1 x 3V-Batterie, Typ CR2025\*

**EN** Need the Quick Start Guide in another language?

**FR** Besoin du guide de démarrage rapide dans une autre langue?

**ES** ¿Necesita la guía de comienzo rápido en otro idioma?

**DE** Benötigen Sie die schnellstartanleitung in einer anderen Sprache?

**IT** Serve la guida rapida in un'altra lingua?

**RU** Вам нужно Краткое руководство на другом языке?



scan for manuals

rechercher des guides d'utilisation

buscar los manuales

nach Handbüchern scannen

scansione dei manuali

сканирование для руководств

[www.monsterilluminescence.com/manuals/](http://www.monsterilluminescence.com/manuals/)

Die abgebildeten Produkte und Spezifikationen können leicht von den gelieferten abweichen. Das M Monster-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der Monster, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Alle anderen Markennamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Weder Jem Accessories, Inc. noch Monster, Inc. sind mit den jeweiligen Eigentümern ihrer Marken verbunden. Lizenziert und hergestellt von Jem Accessories, Inc. Edison, NJ 08817, lizenziert und hergestellt. Hergestellt in China.