

 **MONSTER**<sup>®</sup>

STRISCIA DI LUCE PER ESTERNO/  
INTERIORE 5 m STRISCIA  
DI LUCE A LED  
con telecomando IR

**Manuale d'uso**

**MODELLO MLB7-1037**

**V4.0 0523**

## Introduzione

Questo striscia di luce per esterno/interiore 16.4 pi (5m) striscia di luce a DEL è ideale per illuminare il vostro ponte o ringhiere, o evidenziare giardini e passerelle, e vi dà l'aspetto di illuminazione professionale, migliorando lo stile e la sicurezza dei vostri spazi abitativi all'aperto.

### Caratteristiche

- 5 m di lunghezza - perfetto per l'illuminazione di ponti, passerelle, giardini e altro ancora
- La progettazione impermeabile della striscia leggera del LED è sicura sia per uso dell'interno che all'aperto/ambiente bagnato dell'ambiente
- Il cavo adattatore da 8 piedi raggiunge facilmente la posizione desiderata dalla presa di corrente
- Clip di montaggio e viti di montaggio incluse per una facile installazione
- Multi-colore/multi-bianco che cambia colore e modalità flash
- Il telecomando funziona fino a 7,92 m di distanza

### Cosa è incluso

- 5 m striscia luminosa a LED interna/esterna
- Telecomando IR con batteria (1 batteria da 3V, CR2025\*)
- Clip di montaggio x10 (viti x20)
- Manuale d'uso

## Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. Se il danno è causato dalla mancata osservanza delle istruzioni, la presente garanzia è nulla e non valida.

**AVVERTENZA: Quando si utilizzano prodotti per uso esterno, si devono sempre seguire le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni personali, tra cui le seguenti:**

- Conservare queste istruzioni.
- Non far cadere, forare o smontare questo prodotto.
- Questa striscia luminosa a LED è adatta per l'uso in ambienti umidi. Non immergere la striscia o l'alimentatore in acqua.
- La spina dell'alimentatore deve essere collegata ad una presa con cappuccio protettivo GFCI con piastra di copertura a filo con cappuccio contrassegnata con la scritta "Wet Location" durante l'uso all'aperto.
- Questo prodotto ha una spina polarizzata e si inserisce solo in una presa polarizzata. Non tentare di disattivare questa funzione di sicurezza. Non alterare la spina.


- Utilizzare solo con una prolunga per uso esterno. Utilizzare solo prolunghes per esterni a tre fili con spina di messa a terra a tre poli e prese di messa a terra che accettano la spina dell'apparecchio. Non utilizzare mai con una prolunga a meno che la spina non possa essere inserita completamente. Do not expose this product to open flames or use near fire.
- Non utilizzare il prodotto in un forte campo magnetico.
- Per la pulizia utilizzare un panno morbido e pulito. Non utilizzare detergenti/oli corrosivi per la pulizia.
- Non tentare di riparare il dispositivo o di aprire l'unità in quanto ciò annullerà la garanzia.

NOTA: Non è possibile collegare ulteriori strisce luminose a questo prodotto.

NOTA: Se lo si desidera, è possibile tagliare la striscia di luce a lunghezze più corte tagliando sui segni delle forbici designati. Tuttavia, **SE IL PRODOTTO È STATO TAGLIATO NON SARÀ PIÙ A PROVA D'ACQUA.**

## Per iniziare

- 1 Determinare dove installare la striscia luminosa a LED Indoor/Outdoor. Assicurarsi che la posizione sia sufficientemente vicina ad una fonte di alimentazione per consentire al cavo di raggiungere il luogo senza diventare un pericolo di inciampo.
- 2 Utilizzando le clip di montaggio e le viti in dotazione, montare la Light Strip nella posizione desiderata. Per risultati ottimali, posizionare una clip ogni 0,51 m, o 5 segni di forbici, per fissare l'intera striscia di luce in modo uniforme.



Nota: Spostare alcune clip di montaggio più vicino agli angoli per fissare meglio la striscia intorno alle curve, usare meno sulle aree diritte.

- 3 Una volta installato, collegare l'adattatore di alimentazione ad una presa di corrente. (All'esterno questa deve essere una presa protetta da GFCI).
- 4 Rimuovere la linguetta di protezione dal vano batterie del telecomando. Ora siete pronti per l'uso del vostro prodotto.



CONSIGLIO: Se l'adattatore di alimentazione non arriva a terra dalla presa di corrente, utilizzare il gancio per il buco della serratura e una vite o un chiodo per appenderlo.

# MONSTER®



## **Manuale d'uso**

**MODELLO MLB7-1037**

**V2.0 1020**

## A colpo d'occhio



Telecomando IR



Ricevitore IR  
(sull'alloggiamento  
dell'adattatore)

①	ON/OFF	Accendere e spegnere il prodotto
②	MULTI-WHITE SELECTORS	Scegliere tra bianco freddo, morbido o caldo
③	MULTI-COLOR SELECTORS	Cambia il colore in base al tuo umore
④	FLASH	Modo di cambio colore flash
⑤	STROBE	Modalità di cambio colore stroboscopico
⑥	FADE	Modalità di cambio colore a dissolvenza
⑦	SMOOTH	Modalità di cambio colore uniforme
⑧	RESET	Ripristino delle impostazioni predefinite
⑨	DIMMER BUTTONS	Regolare la luminosità/intensità

## IR Remote Operation

La batteria per il telecomando è già stata installata. Rimuovere la linguetta di trazione della batteria per il funzionamento.

- 1 Accendere la luce LED premendo il tasto ON del telecomando.
- 2 Selezionare il colore desiderato dell'effetto desiderato premendo il tasto corrispondente sul telecomando.
- 3 Impostare la luminosità desiderata con i tasti per aumentare/diminuire l'intensità del colore.
- 4 Premere il pulsante OFF per spegnere la luce LED.

NOTA 1: per un funzionamento ottimale, puntare il telecomando IR verso il ricevitore IR (verso l'alimentatore).

NOTA 2: È possibile utilizzare questa striscia luminosa con una presa timer o una presa intelligente poiché si accenderà nell'ultima modalità di illuminazione utilizzata.

### Changing the remote control battery:

- 1 Il vano batterie si trova sul lato stretto del telecomando.
- 2 Togliere la batteria scarica e inserire una batteria da 3V, tipo CR2025\*, con il polo positivo rivolto verso l'alto.
- 3 Riporre il vano batterie nel telecomando in modo che si blocchi in posizione.

\* Il tipo di batteria elencato potrebbe differire leggermente da quello fornito. Quando si sostituisce la batteria, verificare la dimensione effettiva della batteria nel telecomando.



## Servizio clienti



### **Garanzia limitata di 1 anno**

Scansiona il codice QR per informazioni sulla garanzia



**866-246-2008**



**customerservice@monsterilluminescence.com**

**Nel caso in cui questo prodotto diventi difettoso, si prega di non restituire questo prodotto al rivenditore.**

### **Attenzione**

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare la garanzia o l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

### **Dichiarazione della FCC**

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

### **Dichiarazione sull'esposizione alle radiofrequenze FCC**

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato sia in condizioni fisse che mobili. La distanza minima di separazione è di 20 cm.

## Specifiche

- lunghezza della striscia luminosa: 5 m
- lunghezza del cavo:  
2,44 m all'alimentazione + 0,51 m alla spina
- input: 12V 0,42A
- uscita: 12V 1A
- telecomando: 1 batteria da 3V, tipo CR2025\*

**EN** Need the Quick Start Guide in another language?

**FR** Besoin du guide de démarrage rapide dans une autre langue?

**ES** ¿Necesita la guía de comienzo rápido en otro idioma?

**DE** Benötigen Sie die schnellstartanleitung in einer anderen Sprache?

**IT** Serve la guida rapida in un'altra lingua?

**RU** Вам нужно Краткое руководство на другом языке?



scan for manuals

rechercher des guides d'utilisation

buscar los manuales

nach Handbüchern scannen

scansione dei manuali

сканирование для руководств

[www.monsterilluminescence.com/manuals/](http://www.monsterilluminescence.com/manuals/)

I prodotti illustrati e le specifiche possono differire leggermente da quelli forniti. Il logo M Monster è un marchio registrato di Monster, Inc. o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza. Tutti gli altri nomi di marchi sono marchi dei rispettivi proprietari. Né Jem Accessories, Inc. né Monster, Inc. sono affiliati ai rispettivi proprietari dei loro marchi. Concessi in licenza e prodotti da Jem Accessories, Inc. Edison, NJ 08817. Prodotto in Cina.